



Для органа, электронной гитары,
ритминструмента и т. д.

Распайка вводов и выводов на штепсель-
ной разъеме асимметрично:

экранирование кабеля	2
сердечник кабеля	3

Указание:

Экранирование кабеля для избежания
помех не должно иметь электрического
соединения с внешней оболочкой штекера!

Входы 2 и 3 регулируются независимо
друг от друга

сила звука плоскостным
регулятором — громкость
уровень высокой частоты
регулятором — дискант
сила регулятором — сила
уровень низкой частоты
регулятором — бас