



Необходимая сила звука воспроизведения зависит от ручки положения регулятора громкости.

Вход 2:

Этот асимметричный вход применяется для подключения электроорганов электронных гитар для микрофонов с асимметричным выходом и т. д.

Распайка вводов и выводов на штепсельном разъеме:

экранирование кабеля 2

сердечник кабеля 3

Чувствительность этого входа можно регулировать что дает возможность оптимально использовать этот вход для различных услей применения.

Мы рекомендуем это делать в одной из наших мастерских, которые работают по контракту.

Вход 3:

Вход используется для подключения микрофона или электронных приборов,