



**Mein Projekt**  
gelingt mit OBI



**Ihre Einkaufsliste:**

| Beispiel für 20 m² |                                  | Ihr Bedarf | Werkzeuge               |
|--------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|
| 22 m²              | Bodenfliesen                     |            | Handschuhe/Knieschützer |
| *                  | Sockelfliesen                    |            | Zahnpachtel             |
| 50 kg              | Fliesenkleber                    |            | Fliesen-/Glasschneider  |
| *                  | Ausgleichsmasse                  |            | Fliesenschneidmaschine  |
| 2 l                | Tiefengrund<br>bzw. Haftemulsion |            | Maurerschnur/Eckschnur  |
|                    |                                  |            | Maßband/Meterstab       |
| 15 kg              | Fugenmörtel                      |            | Wasserwaage             |
| 45 ml/lfdm         | Silikon                          |            | Richtlatte              |
| *                  | Fliesenkreuze                    |            | Bleistift               |
|                    |                                  |            | Fliesen-Kneifzange      |
|                    |                                  |            | Gummischieber           |
|                    |                                  |            | Kartuschenpresse        |
|                    |                                  |            | Schwamm und Eimer       |
|                    |                                  |            | Schwammbrett            |
|                    |                                  |            | Pinself                 |
|                    |                                  |            | Bohrmaschine/Rührquirl  |
|                    |                                  |            | Baueimer                |
|                    |                                  |            | Feile                   |

\* nach Bedarf



**Bodenfliesen  
verlegen**

**Noch mehr Infos auf** [OBI.de](http://OBI.de)

OBI GmbH & Co. Deutschland KG | Albert-Einstein-Straße 7-9 | 42929 Wermelskirchen

**OBI**





## Schritt für Schritt

# Bodenfliesen verlegen.

1. Das Wichtigste bei dieser Tätigkeit ist die richtige Prüfung und Vorbereitung des Untergrunds. Nur auf einem sauberen, trockenen, ebenen und tragfähigen Untergrund kann mühelos gearbeitet werden.
2. Bodenfliesen gibt es in vielen Farben, Größen und Abriebgruppen (I – V). Der Kleber und die Ausgleichsmasse sind auf den Untergrund (Estrich, Holzboden, Spanplatten, Fußbodenheizung) und den Raum abzustimmen.
3. Bei allen Materialien beachten Sie bitte die Hersteller- und Verarbeitungshinweise.

### Arbeitsschritte:



1. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, tragfähig und staubfrei sein. 2. Kleine Risse und Unebenheiten mittels einer Traufel oder Kelle verspachteln oder mit Bodenausgleichsmasse glätten. 3. Vor dem Verfliesen sollte jeder Untergrund grundiert werden. Verteilen Sie Tiefengrund oder Haftemulsion mit einem breiten Pinsel oder einer Farbrolle. Im Spritzwasserbereich muss noch mal eine zusätzliche Abdichtung eingebracht werden.



4. Messen Sie die Grundfläche des Raums genau aus und markieren Sie die Raummitte. Legen Sie die Fliesen zuerst probeweise im Kreuz aus. 5. Den Kleber nach einer Reifezeit mit einer Kelle oder Traufel auftragen. Verwenden Sie anmachfertigen Fliesenkleber. Beim Verlegen auf Spanplatten/Fußbodenheizung Flexkleber verwenden. 6. Kämmen Sie den Kleber mit einem Zahnpachtel durch, bis eine ebene Fläche entsteht. Je nach Verarbeitungszeit 1 bis 1,5 m². Die Zähnung hängt von der Fliesenrückseite, Fliesengröße und dem Untergrund ab.



7. Legen Sie die erste Reihe vom Mittelpunkt aus. Dazu spannen Sie bei rechtwinkligen Räumen auf dem Boden mittig und parallel zu den Seitenwänden eine Richtschnur. Richten Sie die erste Fliesenreihe danach aus und beginnen hieran mit der Fliesenmitte oder einer Fuge. Die nächsten Fliesen werden dann an der Wand entlang gelegt. 8. Drücken Sie die Fliesen mit leichter Drehbewegung ins Kleberbett. Für den richtigen Abstand zwischen den Fliesen verwenden Sie Fliesenkreuze. Klopfen Sie die Fliese mit einem Gummihammer leicht an. 9. Eine gerade Kante beim Zuschneiden vom Randfliesen erzielen Sie mit einem Fliesenschneidgerät. Man ritzt die Fliese auf der Oberseite an und bricht sie über die Kante.



10. Für runde Aussparungen verwenden Sie eine Fliesen-Kneifzange (Papageischnabel) und kneifen die Öffnung Millimeter für Millimeter heraus oder eine Bohrmaschine mit Lochfräsaufsatz. 11. Wenn Sie Sockelleisten an die Wand kleben wollen, halten Sie mindestens eine Fugenbreite Abstand zu den Bodenfliesen. 12. An Übergängen zu anderen Räumen und Belägen muss die Dehnungsfuge in der gleichen Breite übernommen werden.



13. Die Fuge vor dem Verfugen mit einem Holzkeil sauber kratzen. Wenn Flexkleber verwendet wurde, auch flexiblen Fugenmörtel verwenden. Bei der Verarbeitung Gummihandschuhe tragen. 14. Die Fugenmasse auf die Fliesen schütten und mit einem Gummirakel/-wischer diagonal einarbeiten. 15. Überschüssigen Mörtel mit Rakel/Wischer abziehen. Nach dem Antrocknen den Schleier mit feuchtem Schwamm entfernen.



16. Alle Dehn-, Eck- und Anschlussfugen mit dauerelastischer Dichtmasse wie z. B. Silikon verfugen: Die Fugenränder mit einem Malerband beidseitig abkleben. Das Silikon mittels einer Kartusche einfüllen. Nach dem Glattstreichen (mit dem Fugenglätter) das Klebeband schräg nach hinten und seitlich von der Fuge weg abziehen.

**Tipp:** Da Fliesen – je nach Brand – in der Farbe leicht unterschiedlich ausfallen, sollten Sie sie abwechselnd aus mindestens drei verschiedenen Paketen zum Verlegen entnehmen. Ein Paket sollten Sie als Reserve aufbewahren, um ggf. Reparaturen durchführen zu können.