



Meine Küche funktioniert mit OBI



Jede Küche kann durch eine neue Arbeitsplatte erheblich verschönert werden. Es gibt sie aus unterschiedlichen Materialien und in vielen verschiedenen Farben und Dekoren. Inzwischen gibt es auch speziell zugeschnittene Ecklösungen, die Sie unter Berücksichtigung der dazugehörigen Beschläge, Abschrägungen und -rundungen auf Ihr Wunschmaß zuschneiden lassen können.

Ihre Einkaufsliste:

Beispiel für eine Ecklösung	Ihr Bedarf	Werkzeuge
2 Arbeitsplatten nach Maß		Bohrmaschine mit Stativ oder Oberfräse
2 Umleimer mit Schmelzkleber (60 cm)		Topfbandbohrer oder Forstnerbohrer
* oder Kontaktkleber		Stichsäge mit Sägeblatt
ca. 4,7 m Wandanschlussprofile		Säge mit feinem Blatt (zum Kürzen der Wandanschlussprofile)
1 Innenecke		Maulschlüssel
* Außenecken		Schraubendreher
2 Endkappen		Akkuschrauber
1 Bogen Schleifpapier (fein)		Hammer
* feine Nägel (für Nagelleiste)		Feile
1 selbstklebende Alufolie		Wasserwaage
1 Kartusche Sanitär-Silikon		Zollstock
1 Verbindungsprofil		Bleistift
2 Arbeitsplattenverbinder		Kartuschen-Presse
		Bügeleisen

* nach Bedarf



Küchenarbeitsplatte einbauen

Noch mehr Infos auf OBI.de

OBI GmbH & Co. Deutschland KG | Albert-Einstein-Straße 7-9 | 42929 Wermelskirchen

OBI



Schritt für Schritt


Küchenarbeitsplatte einbauen.

Achten Sie darauf, dass die Unterschränke der Küche mit Hilfe der Stellfüße waagrecht ausgerichtet sind. Andernfalls können sich Maßverschiebungen ergeben und Küche und Arbeitsplatte unter Spannung stehen. Als Ergänzung zu dieser Anleitung empfehlen wir Ihnen, die Einkaufsliste mit Tipps zum Thema „Küchenspüle inkl. Armaturen einbauen“, zu lesen. Bei allen Materialien beachten Sie bitte die Verarbeitungs- und Herstellerhinweise.


Arbeitsschritte:




1. Achten Sie bei der Demontage des in die alte Arbeitsplatte eingelassenen Kochfelds darauf, dass die Sicherung ausgeschaltet ist. Elektroarbeiten grundsätzlich durch einen Fachmann durchführen lassen. **2.** Die neue Arbeitsplatte an den Wandverlauf anpassen. Mauervorsprünge etc. mit der Stichsäge ausschneiden. Die offenen Stirnseiten mit einem passenden Umleimer beschichten. **3.** Die Schmelzkleber-Beschichtung des Umleimers wird mit einem Bügeleisen bei schwacher Hitze aufgebracht. Alternativ wird der Umleimer mit Kontaktkleber aufgeleimt.



4. Die Kanten des Umleimers zuerst grob mit einer Feile – dann mit feinem Schleifpapier bündig schleifen. **5.** Wenn Arbeitsplatten über Eck zusammengeführt werden, muss die Stoßstelle mit einem Aluminiumprofil abgedeckt werden – oder (man lässt durch den OBI Holzzuschnitt) an beiden Platten einen Frässchnitt setzen. **6.** Die Fräsungen für die Plattenverbinder senkrecht mit einer Bohrmaschine mit HM-Topfbandbohrer ausfräsen. Ein Stativ macht die Arbeit leichter und genauer.



7. Die Stege der Bohrungen zu den Kanten der Arbeitsplatte hin aufsägen. Den Plattenverbinder in die entstandene Nut setzen. Die Arbeitsplatten fest von unten zusammenziehen. **8.** Für die Plattenausschnitte die Spüle bzw. das Kochfeld umgedreht auf die neue Platte legen, Konturen markieren, Säge-Schnittlinie um die Randbreite nach innen versetzt anzeichnen. Einigen Spülen liegen Schablonen bei. **9.** Schneiden Sie die Arbeitsplatte entlang der eingezeichneten Schnittlinie/Schablone mit einem für die Platte geeigneten Stichsägeblatt aus. Beginnen Sie den Schnitt in einem Bohrloch. Oder lassen Sie die Ausschnitte durch den OBI Holzzuschnitt durchführen.



10. Die offenen Schnittkanten mit Silikon einstreichen oder Dichtungsband bekleben, um sie vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. **11.** Die Arbeitsplatte wird von unten durch die Abdeckböden/Traversen der Unterschränke festgeschraubt. **12.** Für die Abschlusschiene empfehlen wir Stecksysteme, bei denen der Unterträger auf der Arbeitsplatte befestigt wird. Das Abschlussprofil wird von oben aufgedrückt. Für die Ecken und Enden gibt es Aufsätze und Abschlusskappen.

Tipp 1: Sobald Sie die Ausschnitte für die Spüle und/oder das Kochfeld vorgenommen haben, empfehlen wir, die Arbeitsplatte nur noch mit zwei Personen zu bewegen, da erhöhte Bruchgefahr besteht.

Tipp 2: Wir empfehlen, die Unterseite der Arbeitsplatte über der Spülmaschine entweder mit einem wasserfesten Anstrich oder einer Alufolie vor Verwitterung zu schützen.

Tipp 3: Kennen Sie schon den Arbeitsplattenkonfigurator auf obi.de? Mit diesem praktischen Online-Tool können Sie Ihren Arbeitsplattenbedarf bequem und einfach von zuhause aus planen.