



Meinen Garten gestalten mit OBI



Ihre Einkaufsliste:

Beispiel für 20 m²
(für Dielenbreite 145 mm)

	Ihr Bedarf	Werkzeuge
* alte Unterlegplatten (z.B. Gehwegplatten 30 x 3 cm)		Kreissäge
		Hammer
* oder Unterleghartgummipads in versch. Stärken zum Höhenausgleich der Unterkonstruktion		Wasserwaage
		Bohrmaschine
		Akku-Schrauber
		Zollstock
ca. 3 St./Balken	evtl. Metallwinkel zur Befestigung der Unterkonstruktion auf dem Untergrund	Bleistift
		Abstandhalter (Holz- oder Kunststoffplättchen) ca. 5 mm bei der Verlegung der Dielen
*	Kunststoffkeile (zur Einrichtung des Gefälles)	Stichsäge
680 St.	Schrauben 5 x 60 mm bei Dielen 25-28 mm Stärke / 5 x 50 mm bei Dielen 21-23 mm Stärke)	Bohrer bei Hartholzdielen
50 m	Unterkonstruktion	
140 m	Terrassendielen (Breite 145 mm)	
4 l	Pflegeöl	
*	evtl. Umrandungshölzer	

* nach Bedarf



Terrassendielen gekonnt verlegen

Noch mehr Infos auf OBI.de

OBI GmbH & Co. Deutschland KG | Albert-Einstein-Straße 7-9 | 42929 Wermelskirchen



OBI



Schritt für Schritt

Terrassendielen verlegen.

Vorbereitung: Den Untergrund mit Schotter und Sand verfüllen, einebnen und verdichten, damit er tragfest wird.

Arbeitsschritte:



1. Verlegehöhe ermitteln und dann das erste Rahmenholz an der Hauswand befestigen.
2. Nach dem Ausmessen der Terrassenfläche die Eckpunkte mit einer Richtschnur fixieren.
3. Vom ersten Rahmenholz ausgehend werden die Tragebalken im Abstand von ca. 50 cm (bei 25-28 mm starken Dielen) bzw. 40 cm (bei 21 mm starken Dielen) parallel zueinander ausgelegt.



4. Pflastersteine oder Betonplatten als stabile Auflagefläche fest in den Boden einlegen. Sie schützen außerdem das Holz vor Erdfeuchte (konstruktiver Holzschutz). **5.** Sind alle Tragebalken verlegt, werden sie mit einer Wasserwaage und einem Zollstock ausgerichtet. Anschließend werden die Lagerbalken mit Metallwinkeln auf dem Untergrund befestigt.
6. Die erste Diele wird im rechten Winkel zu den Tragebalken ausgerichtet und mit zwei Edelstahlschrauben fixiert. An ihr orientiert sich die Ausrichtung der folgenden Dielen.



7. Anschließend werden die nachfolgenden Dielen mit gleichem Abstand zueinander genauso verlegt. **8.** Beim Verlegen auf einen kleinen Abstand zwischen den Dielen achten. Der optimale Abstand beträgt 5 mm. **9.** Wenn Dielen an Türen, Fallrohren usw. angepasst werden müssen, zeichnet man die Maße der Aussparung auf die Diele. Mit einer Stichsäge werden die Aussparungen ausgesägt. Anschließend die Diele verschrauben.



10. Wenn alle Dielen verschraubt sind, werden sie entlang der Richtschnur gekappt. Dann kann die fertige Terrasse im Sichtbereich mit Dielen verkleidet werden.

Tipp 1: Wenn Sie die Dielen in Laufrichtung der Nuten leicht abschüssig (Gefälle von 1-2% in Längsrichtung) verlegen, kann Regenwasser schneller abfließen. **Tipp 2:** Selbstbohrende Terrassenschrauben vereinfachen die Verlegung.

