



Mein Bad funktioniert mit OBI



Verwandeln Sie Ihr Bad in Ihre individuelle Wellness- und Luxusoase: Bauen Sie einen Whirlpool ein. Ob Acryl- oder Stahlwanne, ob eckig, rund, oval oder asymmetrisch – fast jede Badewanne lässt sich mit einem Whirlpoolsystem versehen. Ihren Wünschen und Vorstellungen sind kaum Grenzen gesetzt! Die Vorteile einer Acrylwanne liegen u. a. in der besseren Wärmedämmung: So bleibt Ihr Badewasser lange schön warm. Emaillierte Stahlwannen werden wegen der aufwändigen Bearbeitung eher selten als Whirlpoolwannen eingesetzt. Einer ihrer Vorteile: Sie sind unempfindlicher gegen Kratzer.

Ihre Einkaufsliste:

Beispiel für Komplettaustausch	Ihr Bedarf	Werkzeuge
1 Badewanne mit vormontiertem Winkelsystem		Hammer und Meißel Schraubendreher
1 passender Wannenfuß		Innensechskantschlüssel
1 Lüftungsgitter		Armaturenzange
1 Revisionsöffnung		Zollstock
1 Wenn der Whirlpool nicht verfließt wird: Passende Wannenschürze		Wasserwaage Säge für PVC-Rohre Bohrmaschine
* Montagewinkel und Wannenanker		Kartuschenpresse
* Schallschutzband		Werkzeuge zum Fliesenlegen:
* HT-Rohre/-Bögen		
1 Armatur mit Anschlüssen		Knieschützer
1 Handbrause mit Halter		Rührquirl für Bohrmaschine
* Dünnbrettmörtel		Mauerkelle
* Dichtungsmaterial (z. B. Dichtungshant)		Zahnpachtel
1 Kartusche Sanitär-Silikon		Fliesenschneider
1 Gleitmittel		Gummihammer
* Porenbetonstein oder		
* Gipskarton		
* Wandfliesen		
* Fliesenkleber		
* Fugenmörtel		

* nach Bedarf



Whirlpool richtig montieren

Noch mehr Infos auf OBI.de

OBI GmbH & Co. Deutschland KG | Albert-Einstein-Straße 7-9 | 42929 Wermelskirchen



OBI



Schritt für Schritt

Whirlpools montieren.

Ein Whirlpool lässt sich ganz ähnlich montieren wie eine Badewanne. Beachtet man wenige wichtige Punkte, ist die Montage keine große Herausforderung. Folgende Voraussetzungen sollten für die Montage eines Whirlpools geschaffen sein:

- Platzbedarf ermitteln je nach Einbaumaß der Wanne
- Wasseranschluss und -ablauf
- Stromanschluss 220 - 230 V (mit separater 16-A-Absicherung)
- Anschluss und Abnahme durch konzessionierten Fachbetrieb

Arbeitsschritte:



1. Vor Beginn der Demontearbeiten sowie während der Montagearbeiten den Haupthahn für die Wasserzufuhr schließen. Leitungen leertreten lassen. **2.** Zur Montage der Wannenanker alle Abstände und Höhen des Whirlpools genau ausmessen. Dabei auch Wasseranschluss und -abfluss berücksichtigen. **3.** Selbstklebendes Schallschutzband an der Wanne befestigen. Das reduziert die Geräuschübertragung an die anliegenden Wände.



4. Die Wanne an die Wand rücken und auf den Wannenankern befestigen. **5.** Den Untergrund von Bauschutt befreien, dann die Wannenfüße auf den Untergrund ausrichten. Jetzt die Wanne waagrecht ausrichten. **6.** Die Füße sollten möglichst mit Mörtel auf dem Untergrund fixiert werden. Vor weiteren Arbeiten den Mörtel vollständig aushärten lassen.



7. Den Geruchverschluss montieren und mit dem Abfluss verbinden.

Bevor es weitergeht, muss ein konzessionierter Fachbetrieb die folgenden Schritte übernehmen:

- Elektroanschluss samt Erdung
- Befüllen der Wanne, Probelauf
- Ausschalten, Entleerung bis zur Hälfte
- Dichtigkeitsprüfung von Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss und Kanalanschlussleitung möglichst über 24 Stunden



8. Für die Umkleidung der Badewanne die Blöcke aus Gipskarton bzw. Porenbeton zurechtsägen. **9.** Den Wannenrand untermauern, Revisionsöffnung für den Zugang zum Ablauf lassen. **10.** Die Verkleidung nun verfliesen (siehe Anleitung Wandfliesen verlegen), wobei für den Zugang zum Ablauf ein Revisionsrahmen verwendet wird.



11. Wanne wiederum halb voll Wasser laufen lassen. Abschließend alle Dehn-, Eck- und Abschlussfugen mit dauerelastischem Sanitär-Silikon verfugen. Zum Glättstreichen Daumen mit Spülmittel benetzen.