INSTRUCTION

NO.01

5cm
flat screw

注意孔的方向不要装颠倒

NO.02

用6cm平头贯穿三根钢管
6cm flat screw

两个孔内朝内侧

2 holes inside

NO.03

5cm尖头   5cm sharp screw

再次提醒：两个孔装里面
2holes inside

NO.04

3cm平头
3cm flat screw

NO.05

NO.06

NO.07

1cm平头
1cm flat screw

NO.08

3cm平头
3cm flat screw

NO.09

侧面同理