

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПТ ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Конструкция ПТ обеспечивает его размещение на любой горизонтальной поверхности или на стене. При выборе места для установки ПТ имейте в виду, что расстояние наилучшего восприятия информации составляет 1,2–1,7 м от пола.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Вставьте вилку шнура питания ПТ в розетку электросети, а вилку радио „ДЛЯ РАДИО” — в розетку сети проводного вещания.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВИЛКИ РАДИО В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ПТ БУДЕТ ВЫВЕДЕН ИЗ СТРОЯ!

Нажмите на кнопку " ① " (см. рис. 1)

Включение ПТ на желаемую программу производится нажатием соответствующей кнопки переключателя программ.

Для получения неискаженного звучания необходимо предварительно отрегулировать ПТ следующим образом:

- регулятором громкости установите максимальную громкость звучания включенной программы;

- последовательно переключая ПТ на прием каждой программы (кроме программы "1п") и поворачивая оси соответствующих регуляторов чувствительности, выходящих сзади корпуса (см. рис. 2), получите одинаковую громкость звучания на всех трех программах;

- установите регулятором громкости желаемую громкость звучания принимаемой программы.